

Funzioni pannello di controllo



accensione/spegnimento



selezione sinistra



selezione destra



conferma funzione

Operazioni del pannello di controllo

1 “” Accensione



Premere  per 2 secondi per accendere il pannello di controllo, si accenderà la luce ; premere nuovamente per spegnere il pannello di controllo e tutte le funzioni.

2 Luce



Quando il pannello di controllo è acceso, premere  e  per scegliere la funzione luce



: poi premere



, per accenderla; premere nuovamente



per spegnerla.

3 Blocco

Se non si preme alcun pulsante per 3 minuti, tutti i tasti saranno bloccati, e verrà mostrata la scritta

“LOCK” nel display ; tenere premuto per 3 secondi qualsiasi tasto per sbloccare.

4 Ozono (OPTIONAL) (quando il bluetooth è acceso, la funzione ozono si spegnerà automaticamente)



per scegliere la funzione ozono

Quando il pannello di controllo è acceso, premere



per accenderlo. Premere nuovamente



per spegnerlo.

La funzione ozono funziona per 10 minuti e poi si spegne automaticamente.

Quando la funzione Ozono si attiva, il bluetooth si spegnerà automaticamente.

5 Blower (aria) (OPTIONAL)

Quando il pannello di controllo è acceso, premere  per scegliere la funzione  blower, premere  per accenderlo. Premere nuovamente  per spegnerlo.

6 Pompa

La vasca è dotata di un sistema di controllo che rileva l'acqua per evitare che la pompa si bruci.

Quando il pannello di controllo è acceso, premere  per scegliere la funzione , premere  per accenderla, premere nuovamente  per spegnerla.


Quando il livello dell'acqua è troppo basso la pompa dell'acqua non funziona.

Quando la pompa dell'acqua è in funzione e il sensore di rilevamento dell'acqua rileva un abbassamento del livello, la pompa smette di funzionare automaticamente, l'icona "pump" del display lampeggerà.

Fino a quando il livello dell'acqua rimarrà alto, la pompa lavorerà automaticamente.

7 Riscaldatore termostatico (OPTIONAL)

Questa funzione si attiva soltanto quando la pompa dell'acqua è accesa.



Premere “ ” “ ” per muovere il cursore fino a “ ” poi premere “ ” per attivare la funzione

termostatica.

La funzione di riscaldamento termostatico si accende e si spegne automaticamente in base alla temperatura dell'acqua e alla temperatura selezionata (la temperatura di default è 37 °C) :

Se la temperatura è maggiore della temperatura impostata, il riscaldatore si spegne and ed il simbolo lampeggia nel display;

Se la temperatura è minore della temperatura impostata, il riscaldatore si accende ed il simbolo nel display sarà statico.



Premere nuovamente “ ” per spegnere il riscaldatore.

Impostazione della temperatura



Quando la funzione termostatica è accesa, premere “ ” finchè “°C” lampeggerà sul display poi premere “ ”



”o“ ”o“ per regolare la temperatura. Durante l'impostazione della temperatura, il display mostra la temperatura impostata, poi la temperatura può essere aumentata o diminuita di



1 °C premendo “ ” “ ”; tenendo premuto “ ” ”o“ ”o“ per più di 2 secondi, la temperatura



aumenta o diminuisce di “1°C/0,5 s”; se non si premono i pulsanti “ ” ”o“ ”o“ per 5 secondi, si tornerà

all'ultima temperatura impostata. Il pannello di controllo mostra la temperatura attuale dell'acqua.

La temperatura va da 35°C a 45°C.

Se il sensore della temperatura fa errore, il pannello di controllo mostrerà “E1” e si sentirà un “bip” , in questo caso il riscaldatore non parte.

8 Blue tooth (la funzione Bluetooth non funziona se l'ozono è acceso)



Quando il pannello di controllo è acceso premere "OK" per 2 secondi per connettere il dispositivo bluetooth. Il display mostrerà la scritta "PAIR".



Quando il pannello di controllo è acceso premere "OK", per muovere il cursore fino a "OK" poi premere "OK" finchè il display mostrerà la scritta "BT--C", il bluetooth è in funzione;



premere nuovamente "OK", finchè la scritta "BT--C" scomparirà, il bluetooth è spento.

Il nome bluetooth da associare è "JOYONWAY", la password è "2288". Se l'associazione non è avvenuta, il display lampeggerà con la scritta "BT--C"; se l'associazione è avvenuta, il display mostrerà la scritta statica "BT--C".



Quando il Bluetooth è in funzione premere "OK", quando il display mostrerà la scritta "P--N",



premere "OK" per passare al brano successivo, premere "OK" per tornare al brano precedente;



premere "OK" per 2 secondi per mettere in pausa.



Quando il Bluetooth è in funzione premere "OK", finchè il display non mostrerà la scritta "VOL", ora è



possible regolare il volume. Premere "OK" per alzare il volume e "OK" per abbassare il volume.
Il volume va da 0 a 20.

Quando la funzione bluetooth si attiva, l'ozono si spegnerà automaticamente.